



AR-125

SKIMER PODWIESZANY

CE



INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI



WAŻNE: Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje w zakresie środków bezpieczeństwa, które należy stosować przy instalacji i rozruchu. Z tego względu, zarówno instalator jak i użytkownik są zobligowani do przeczytania instrukcji przed rozpoczęciem instalacji i przed uruchomieniem. Niniejszą instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

W celu osiągnięcia optymalnych wyników pracy filtra /skimera należy przestrzegać poniższych instrukcji:

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ UWAGAŃNIE!

- Podczas całej instalacji elektrycznej należy przestrzegać normy:
NF C15-100
odnoszącej się to "budowy instalacji elektrycznych w basenach krytych i odkrytych" lub podobnych regulacji obowiązujących na danym obszarze lub w kraju.
- "Cały system filtracyjny jest zgodny ze standardem instalacyjnym C 15-100 stanowiącym, że wszelkie urządzenia elektryczne zlokalizowane w odstępnie mniejszym niż 3.5 m od basenu, które są wolno dostępne, powinny pracować na bardzo niskim napięciu 12 V. Wszystkie urządzenia 220 V powinny być umieszczone co najmniej 3.5 m od brzegu basenu. W celu dokonania modyfikacji jednego lub więcej elementów systemu filtracyjnego należy zwrócić się do producenta".
- Instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów - instalatorów, wykwalifikowanych w tym zakresie.
- Urządzenie nie powinno być włączone, gdy korzysta się z basenu.
- Nie należy używać urządzenia bez wody.
- POD ŻADNYM POZOREM nie wolno dotykać pracującego urządzenia, gdy się jest mokrym, lub gdy się ma mokre ręce.
- Przed obsługą należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od zasilania.
- Przed dotknięciem urządzenia elektrycznego należy upewnić się, że podłoże jest suche.
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, gdzie może się zamoczyć, gdyż może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
- Nie należy pozwalać dzieciom, ani osobom dorosłym opierać się lub siadać na urządzeniu.
- Nigdy nie należy korzystać z urządzenia dłużej niż przez 4 kolejne godziny.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia elastycznego kabla zasilającego urządzenie, należy go wymienić. Należy dokładnie przeczytać instrukcje, w jaki sposób dokonać wymiany. W razie wątpliwości należy skontaktować się z serwisem technicznym.

1. SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA:

Zakupione przez Państwa urządzenie zostało zaprojektowane do stosowania w basenach nadziemnych. Charakteryzuje się innowacyjną i wysoce funkcjonalną konstrukcją. Elementy składowe, o których mowa na stronie 30, znajdują się wewnątrz opakowania.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Skimer zaprojektowano do stosowania w basenach słodkowodnych. Jest to urządzenie elektryczne Klasy I, co odpowiada stopniowi ochrony IPX8 (odporność na przenikający kurz, ciała stałe i wilgoć).

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Podłączyć transformator do źródła prądu zmiennego 230V 50 Hz, wyposażonego w łącznik jednobiegunowy, tak by urządzenie nie było pod napięciem, gdy nie jest używane, oraz wyposażonego w łącznik różnicowy 30mA do ochrony przed wyładowaniami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności montażu, instalacji lub rozruchu wszelkich elementów elektrycznych, które zostały umieszczone lub były obsługiwane w miejscach innych niż jego zakład.

3. INSTALACJA:

Jest to urządzenie łatwe w instalacji. Montażu może dokonać **OSOBA DOROSŁA** w czasie około **1 GODZINY**, zawsze przestrzegając instrukcji zawartych w niniejszej publikacji.

Do odpowiedniej obsługi i montażu elementów potrzebne są następujące narzędzia:

Funkcja	Narzędzie	Alternatywne narzędzie
Dokręcenie śrub	Śrubokręt Philips	Śrubokręt 7 mm Stecker
Wycięcie linera (wykładziny basenowej)	Wycinak	Ostrze

PRZED INSTALACJĄ

Przed zainstalowaniem skimera w basenie, należy zadbać o takie usytuowanie, by stempel znaczący pozycję skimera był zwrócony przodem do przeważającego kierunku wiatru (patrz rys. 2), tak by wiatr pomagał przenosić brud osadzający się na powierzchni basenu w kierunku otworu skimera.

Należy przestrzegać instrukcji w zakresie montażu ścianek i linera.

Skimer należy instalować w zewnętrznej, górnej części ściany basenu.

Urządzenie służy do zbierania wody powierzchniowej; większe zanieczyszczenia są zatrzymywane w koszu filtra wstępnego, przez który przechodzą mniejsze zanieczyszczenia, które z kolei są zatrzymywane w filtrze z wkładem filtrującym.

NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ CHEMIKALIÓW W KOSZU LUB PRZEZ FILTR. SPOWODUJE TO USZKODZENIE MATERIAŁÓW, Z KTÓRYCH SKŁADA SIĘ URZĄDZENIE ORAZ OGRANICZY JEGO SKUTECZNOŚĆ.

4. MONTAŻ:

Korpus skimera mieści element filtracyjny lub filtr z wkładem. Dolna część korpusu mieści również silnik i turbinę, wymuszającą obieg wody, zbieranej od góry przez otwór skimera i powracającej przez dolny zawór po przefiltrowaniu.

4.1. INSTALACJA SKIMERA RUCKSACK

4.1.1. WSTĘPNE ZAMOCOWANIE DYSZY POWROTNEJ SKIMERA BACKPACK (rys. 2)

Przefiltrowana woda przepływa przez tą dyszę z powrotem do basenu; w ten sposób następuje zamknięcie cyklu filtracyjnego.

Rozpocząć napełnianie basenu wodą, przestając w momencie, gdy jej poziom osiągnie około 4 cm od dolnej krawędzi otworu zaworu powrotnego.

Otwór zaznaczyć flamastrem i wyciąć krzyżyk w środku otworu przy użyciu wycinaka (OSTRZA), **bez przechodzenia przez wstępnie wycięty otwór.**

Umieścić pierścień cierny i jedną z uszczelk (rys. 2) w dyszy powrotnej. Od wewnątrz basenu przełożyć dyszę powrotną z pierścieniem ciernym i uszczelką przez wycięcie. Fragmenty linera wystające przez zewnętrzną część basenu **należy wyciąć czysto i starannie.**

4.1.2. ZAMOCOWANIE KORPUSU SKIMERA **BACKPACK**

Wyciąć otwór w linerze za pomocą wycinaka (ostrza) zgodnie z zaznaczoną linią (**w tym momencie nie należy naciągać lineru w żadnym punkcie**). Zainstalować podwójną uszczelkę skimera, **dociskając płytę i liner**. (nr 7 rys. 3). Umieścić otwór z kłapką w skimerze (rys. 5) i wstępnie zainstalować skimer w basenie poprzez dokręcenie 2 krótkich śrub (nr 8 rys. 3) od wewnątrz basenu. Śruby te powinny przechodzić przez liner, podwójną uszczelkę i płytę basenu, dopasowując się do otworów w skimerze (Fig. 3).

4.1.3. ZAMOCOWANIE DYSZY POWROTNEJ

Z zewnątrz basenu umieścić kolejną uszczelkę (rys. 2) w wystającej gwintowanej części dyszy powrotnej. Dobrze wkręcić dyszę powrotną w korpus skimera **backpack** za pomocą klucza maszynowego. (nr 13 rys. 2)

4.1.4. ZAMOCOWANIE RAMY SKIMERA **BACKPACK**

Od wewnątrz basenu umieścić ramę skimera **backpack** (nr 9 rys. 3) na uszczelce, bez opaski (osłony) ramy. Umieścić 10 długich śrub (nr 8 rys. 3) w ramie, przechodząc przez liner, dokręcając je odrobinkę tak, by się upewnić, że wszystko dobrze pasuje. Nie dokręcać ich całkowicie na początku; zacząć stopniowo śrubą po śrubie we wskazanym porządku (rys. 4), aż do pełnego dokręcenia.

4.1.5. KOŃCOWE SZCZEGÓŁY

Umieścić opaskę (nr 9 rys. 3), dbając o to, by znaki poziomu znalazły się we właściwej pozycji. Umieścić wkład filtrujący gwintowaną końcówką skierowaną ku dołowi i zamocować przez dokręcenie. Umieścić kosz filtra wstępnego na górnej części wewnątrz skimera **backpack**; na koniec nałożyć pokrywę skimera **backpack**, mocując ją w miejscu poprzez obrót. Napęlić basen, aż poziom wody znajdzie się pomiędzy znacznikami minimum i maksimum otworu skimera **backpack**. **Nie umieszczać wiecza skimera do węża. Stosować tylko wtedy, gdy ma być używana oczyszczarka dna basenu.**

4.2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Umieścić transformator w minimalnej odległości 3,5 m od brzegu basenu (rys. 1). Podłączyć transformator do źródła prądu zmiennego 230 V i 50Hz z uziemieniem. Kluczem jest wykorzystanie łącznika wielobiegunowego, tak by filtr nie był pod napięciem, gdy nie jest używany, oraz łącznika różnicowego 30 mA do ochrony przed wylądowaniami. (Nie uwzględnione w zakresie dostawy. Możliwość zakupu w sklepach z elektryką). Sprawdzić działanie silnika poprzez umieszczenie dłoni przed dyszą powrotną, by sprawdzić, czy wypływa woda.

FILTROWANIE:

Skimer zaprojektowano w celu odsysania i zatrzymywania zanieczyszczeń zawieszonych w wodzie basenowej. Po wstępnym filtrowaniu (do czasu, aż woda w basenie będzie czysta), **należy zapewnić recyrkulację całej pojemności basenu raz dziennie**.

Wkład filtrujący (nr 4) w skimerze jest elementem, który oczyszcza wodę. Jest on wykonany z tkaniny o bardzo drobnych oczkach, zatrzymującej zanieczyszczenia.

Częstotliwość mycia wkładu filtrującego (nr 4) zależy od ilości brudu, ilości godzin filtrowania i pojemności basenu.

Jeśli zostanie zaobserwowany spadek ilości wody powracającej do basenu, wówczas należy wyczyścić i w razie konieczności wymienić wkład.

Potrzeby filtracyjne zależą od objętości wody w basenie, mierzonej w m³ w stosunku do przepływu urządzenia, mierzonego w m³/h.

Pomiędzy przerwami w działaniu należy wyłączyć silnik na co najmniej 2 godziny.

$$\frac{\text{Pojemność basenu w m}^3}{\text{Przepływ przez filtr w m}^3/\text{h}} = \text{wymagana ilość godzin}$$

Wyżej wspomnianego czasu przerwy należy przestrzegać przy filtrowaniu wstępnym. Zaleca się wydłużenie czasu filtrowania przy wzroście temperatury wody w basenie.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO UMIESZCZAĆ CHEMIKALIÓW W KOSZU LUB WE WKŁADZIE, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO USZKODZENIE MATERIAŁÓW URZĄDZENIA I OGRANICZY JEGO SKUTECZNOŚĆ.

NIE STOSOWAĆ FLOKULANTU!

5. DZIAŁANIE

Wkład filtrujący w skimerze **backpack** jest elementem, który oczyszcza wodę. Jest on wykonany z tkaniny o bardzo drobnych oczkach, zatrzymującej zanieczyszczenia.

Częstotliwość mycia wkładu filtrującego zależy od okresów stosowania filtra, od środowiska, drzew, pyłków, insektów, częstotliwości korzystania z basenu. Są to czynniki determinujące poziom zabrudzenia basenu.

Jeśli zostanie zaobserwowany spadek ilości wody powracającej do basenu, wówczas należy wyczyścić wkład (patrz 6.1. Czyszczenie wkładu filtracyjnego).

W celu utrzymania dobrego stanu wody w basenie, należy również stosować środki chemiczne, zalecane przez producenta (chlor, produkty przeciw algom, itd.).

Okres użytkowania filtra będzie dłuższy, jeżeli maksymalne okresy jego stosowania będą wynosiły 4 godziny. Dzielne potrzeby filtracyjne zależą od objętości wody w basenie w stosunku do przepływu skimera **backpack** wynoszącego 3,8 m³/h. Pomiędzy cyklami działania należy wyłączać silnik na co najmniej 2 godziny.

6. KONSERWACJA:

6.1. CZYSZCZENIE WKŁADU FILTRUJĄCEGO

Odłączyć urządzenie od zasilania.

Zdjąć pokrywę i kosz.

Odkręcić wkład filtrujący i wyjąć go ze środka skimera **backpack** (rys. 7).

Umieścić wkład pod strumieniem wody z niskociśnieniowego węża ogrodowego i trzymać aż do wyczyszczenia (rys. 6).

Włożyć wkład gwintowaną stroną w dół i przykręcić z powrotem na miejsce.

Zamocować kosz filtra wstępnego i pokrywę.

6.2. CZYSZCZENIE DNA BASENU

Skimer **backpack** można wykorzystywać do czyszczenia dna basenu z zastosowaniem oczyszczarki dna "Triangular + pokrywy adaptacyjnej / **AR-2062**.

W celu nabycia tych produktów, należy zgłosić się do dealera lub serwisu posprzedażnego producenta basenu. Należy zawsze stosować oryginalne części zamienne. Wąż dłuższy niż to konieczne w celu dotarcia do każdego miejsca w basenie będzie utrudniał użytkowanie. Należy odciąć zbędny fragment węża. Należy upewnić się, że gumowe końcówki nie przeciekają.

6.2.1. PODŁĄCZENIE OCZYSZCZARKI DNA BASENU

Odłączyć urządzenie od zasilania.

Umieścić element wyposażenia – wieczko do węża wewnątrz skimera wlotem do dołu, nie wyjmując kosza.

Zalać węża.

Od WEWNĄTRZ BASENU przelożyć końcówkę węża przez klapkę otwierającą skimera, a następnie – zwracając uwagę, by nie wpuścić powietrza – połączyć go z otworem wlotowym wieczka do węża. Podłączenie będzie łatwiejsze, jeśli wieczko do węża będzie trzymane pod ukosem.

Następnie ustawić je na miejscu poziomo, wsuwając dalszy fragment węża. **UWAŻAĆ, BY NIE ZNISZCZYĆ KLAPKI OTWIERAJĄCEJ SKIMERA PODCZAS WYKONYWANIA TEJ CZYNNOŚCI.**

POZIOM WODY SKIMERA POWINIEN BYĆ MAKSYMALNY, POWYŻEJ USZCZELKI POMIĘDZY POKRYWĄ A WĘŻEM, BY ZAPOBIEC DOSTANIU SIĘ POWIETRZA.

Uruchomić skimer **backpack** i przystąpić do oczyszczania dna basenu.

6.2.2. ZALEWANIE WĘŻA OCZYSZCZARKI DNA BASENU:

Powoli umieścić oczyszczarkę dna basenu w basenie – przy pionowym połączeniu tyki i węża – pozwalając mu na napełnienie się wodą i trzymając resztę węża ponad wodą.

Stopniowo umieszczać węża w wodzie po 50 cm, które to fragmenty należy zanurzać w wodzie, w miarę jak napełniają się wodą. Pod koniec, wąż powinien być wypełniony wodą i całkowicie zanurzony.

Jeśli nie nastąpi pełne zalanie węża oczyszczarka dna nie będzie w stanie zasysać, a urządzenie do oczyszczania wody może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używane na sucho.

7. ELEMENTY ELEKTRYCZNE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego sprzęt wyposażono w zespół elektryczny, chroniony przed dostaniem się wody. Jeśli nastąpi uszkodzenie kabla lub dowolnego komponentu, należy wymienić cały zespół elektryczny.

Nie należy manipulować żadnym elementem zespołu elektrycznego, gdyż ma to wpływ na bezpieczeństwo sprzętu.

WYMIANA ZESPOŁU ELEKTRYCZNEGO

Jeśli dojdzie do uszkodzenia kabla lub elementu składowego zespołu elektrycznego, należy postępować w następujący sposób:

- Odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odkręcić 3 śruby dolnej pokrywy i zdjąć ją.
- Odkręcić 3 śruby mocujące silnik i wyjąć zespół elektryczny/zespół silnika.
- Zamocować nowy zespół elektryczny/zespół silnika poprzez przykręcenie za pomocą 3 śrub do korpusu skimera; zamocować dolną pokrywę poprzez dokręcenie 3 odpowiednich śrub.

8. MIESIĄCE ZIMOWE – KONSERWACJA PODCZAS PRZESTOJU

W celu odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu na zimowe miesiące lub na dłuższy okres czasu, gdy nie jest on używany należy postępować w następujący sposób:

Opróżnić basen z wody pozostawiając wodę na poziomie 4 cm poniżej dolnej krawędzi ramy skimera **backpack** (nr 9 rys. 3).

Umieścić pierścień uszczelniający typu O (rys. 2) w zatyczce zimowej (nr 14 rys. 2) i przykręcić zatyczkę do dyszy powrotnej od wewnątrz basenu przy użyciu klucza maszynowego (nr 13 rys. 2). Wyjąć wkład, wysuszyć i przechować.

Przy tej okazji zaleca się wizualną kontrolę stanu kabli i innych elementów elektrycznych, a w razie potrzeby ich wymianę.

Aby to zrobić, patrz sekcja ELEMENTY ELEKTRYCZNE.

PROBLEMY	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Skimer backpack nie filtruje, lecz przekazuje wodę do basenu	Wkład nie jest ustawiony prawidłowo.	Ustawić prawidłowo i przykręcić.
	Wkład uległ zużyciu w toku eksploatacji.	Wymienić na nowy.
Filtr nie pozwala wodzie przepłynąć przez dyszę powrotną	Filtr uległ zabrudzeniu na skutek eksploatacji.	Wyczyścić wkład zgodnie ze wskazówkami sekcji 6.1 Czyszczenie wkładu filtrującego.
	Wadliwe połączenie elektryczne.	Sprawdzić połączenie Sprawdzić kabel filtra.

Jeśli rozwiązanie problemu okaże się niemożliwe, należy skontaktować się z producentem basenów pod numerem wskazanym w instrukcji.

9. INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM Przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego po okresie użytkowania (Stosowane tylko w Unii Europejskiej)

W celu ograniczenia ilości odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ograniczenia zagrożenia spowodowanego przez komponenty, zachęcenia do ponownego wykorzystania urządzeń, dokonania oceny odpadów i ustalenia odpowiedniego systemu obróbki odpadów oraz w celu poprawy skuteczności ochrony środowiska ustanowiono zestaw zasad, mających zastosowanie do produkcji wyrobów oraz innych zasad, dotyczących obróbki właściwej pod kątem środowiska naturalnego, gdy produkty te staną się odpadami.

Celem jest również poprawa praktyk w zakresie środowiska stosowanych przez wszystkich agentów związanych z towarami elektrycznymi i elektronicznymi, w tym producentów, dystrybutorów, użytkowników, a w szczególności tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w przetwarzanie odpadów, pochodzących z tego sprzętu.

Od 13 sierpnia 2005 r. istnieją dwa sposoby pozbycia się tych urządzeń:

- jeśli nabywasz nowy ekwiwalentny sprzęt lub sprzęt spełniający tę samą funkcję co ten, którego zamierzasz się pozbyć, możesz przekazać go nieodpłatnie dystrybutorowi, u którego dokonujesz zakupu, lub
- możesz go przekazać do miejscowego punktu skupu.

Pokryjemy koszty przetworzenia odpadów.

Sprzęt jest oznaczony symbolem "przekreślonego zbiornika na odpady". Symbol ten oznacza, że sprzęt podlega selektywnej zbiórce odpadów w odróżnieniu od ogólnej zbiórki odpadów.

Nasze produkty są projektowane i wytwarzane z najwyższej jakości materiałów i elementów składowych przyjaznych środowisku, które mogą być ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. Pomimo tego, kilka części składających się na niniejszy produkt nie podlega biodegradacji i z tego względu nie powinny one być pozostawiane w środowisku. W celu zapewnienia właściwego recyklingu niniejszego produktu należy całkowicie oddzielić silnik elektryczny od reszty sprzętu filtracyjnego.

CERTYFIKAT GWARANCYJNY

1. OGÓLNE WARUNKI


- 1.1. Zgodnie z niniejszymi postanowieniami, sprzedawca udziela gwarancji, że produkt **GRE** odpowiadający niniejszej gwarancji ("Produkt") jest w idealnym stanie w momencie dostawy.
- 1.2. Okres Gwarancji na Produkt obejmuje dwa (2) lata od czasu jego dostarczenia do kupującego.
- 1.3. W razie wystąpienia jakiegokolwiek wady w Produkcie, o której kupujący powiadomi sprzedającego w Okresie Gwarancji, sprzedający będzie zobowiązany do naprawy lub wymiany Produktu na własny koszt, w miejscu, które uzna za odpowiednie, chyba że będzie to niemożliwe lub nierozsądne.
- 1.4. Jeśli naprawa lub wymiana Produktu nie jest możliwa, kupujący może wystąpić o proporcjonalną obniżkę ceny lub - jeśli wada jest wystarczająco poważna - może on wypowiedzieć umowę sprzedaży.
- 1.5. Części wymienione lub naprawione w ramach niniejszej gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji na oryginalny Produkt, lecz posiadają osobną gwarancję.
- 1.6. Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest dostarczenie przez kupującego dowodu w zakresie daty zakupu i dostawy Produktu.
- 1.7. Jeśli po upływie sześciu miesięcy od daty dostawy Produktu do kupującego dokona on zgłoszenia wady Produktu, wówczas będzie on zobowiązany do przedstawienia dowodu w zakresie pochodzenia i istnienia domniemanej wady.
- 1.8. Wystawienie niniejszego Świadectwa Gwarancyjnego odbywa się bez szkody dla praw przysługujących konsumentom zgodnie z regulacjami krajowymi.

2. WARUNKI INDYWIDUALNE

- 2.1. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów, o których mowa w niniejszej instrukcji.
- 2.2. Niniejszy Certyfikat Gwarancyjny ma zastosowanie wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.
- 2.3. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy kupujący ściśle przestrzega instrukcji Producenta zawartych w dokumentacji dostarczonej wraz z Produktem, w przypadkach, w których ma to zastosowanie zgodnie z zakresem i modelem Produktu.
- 2.4. Jeśli zostanie ustalony harmonogram dotyczący wymiany, konserwacji lub czyszczenia pewnych części lub elementów składowych Produktu, niniejsza gwarancja będzie obowiązywała tylko w sytuacji, gdy harmonogram ten będzie przestrzegany.

3. OGRANICZENIA

- 3.1. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, przy czym "konsument" jest rozumiany jako osoba nabywająca Produkt w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową.
- 3.2. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia w toku eksploatacji Produktu. W odniesieniu do części, elementów składowych i/lub materiałów jednorazowego użytku lub zużywających się, takich jak baterie, żarówki, itd. mają zastosowanie postanowienia zawarte w dokumentacji dostarczonej wraz z Produktem.
- 3.3. Gwarancja nie obowiązuje, w przypadku, jeśli: (I) z Produktem obchodzono się niewłaściwie; (II) Produkt był naprawiany, serwisowany lub obsługiwany przez nieupoważnione osoby lub (III) Produkt był naprawiany lub serwisowany z wykorzystaniem części innych niż oryginalne.
W przypadku, jeśli wada Produktu jest skutkiem niewłaściwej instalacji lub rozruchu niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy rzeczona instalacja lub rozruch były zawarte w umowie sprzedaży Produktu i były przeprowadzane przez sprzedającego lub w ramach jego odpowiedzialności.




Nr identyfikacyjny	Kod	Opis	Ilość
1	AR82	Wkład filtrujący	1
2	20888G0003	Kosz	1
3	20888G0200	Wieczko skimera do węża	1
4	20888G0002	Pokrywa korpusu skimera	1
5	30889G0500	Zestaw silnik / standardowy kabel / transformator	1
5	30889G050S	Zestaw silnik / standardowy kabel / transformator	1
6	20888G0100	Zastawka	1
7	20888G0005	Podwójna uszczelka	1
8	20888G0500	Torba ze śrubami	1
9	20888G0600	Rama skimera + ozdobna pokrywa	1
10	09928RG10	Otwór wlotowy powrotny	1
11	06667FP10	Klucz zaworowy	1
12	00300G0002	Pokrywa do długoterminowego przechowywania	1
13	06824RG11	Zestaw powrotny	1




Rys. 1

Uszczelnienia



Rys. 2



Rys.3






Fig. 4



Rys. 5



Fig. 6



Rys. 7

PRODUKTY

MANUFACTURAS GRE, S.A.

SKIMER PODWIESZANY AR-125

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkty wymienione powyżej są zgodne z:

Dyrektywą Maszynową 89/392/EEC.



Dyrektywą Zgodności Elektromagnetycznej 89/336/EEC.

Dyrektywą Niskonapięciową 73/23/EEC.

Normą Europejską EN 60335-2-41 z wszelkimi zmianami.

CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA

AR-125



**CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA**

OPIS	MODEL AR-125
Prędkość filtrowania	3 m ³ /m ² /h.
Prędkość przypiływu	3,8 m ³ /h.
Powierzchnia filtrowania	1,27 m ²
Silnik	70 VA
Ochrona	IP-X8
Napięcie silnika	12 V
Transformator	230 / 12 V

MANUFACTURAS GRE, S.A.
ARITZ BIDEA N° 57, TROBIKA AUZOTEGIA
48100 MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA
Tel. 94 674 11 16 Fax: 94 674 17 08

09928E201 FP1-04

Fabricado en CE
NIF ES A17092610

- Zastrzegamy sobie możliwość dokonania całości lub części treści niniejszego dokumentu bez uprzedzenia.